

重要 読み返せるように保管しておいてください。

※ご使用の前に必ずお読みください。

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただきまして、正しいお取り扱いをお願いいたします。

⚠ 安全にお使いいただくための注意点・禁止事項

開封から組立に関するご注意

- 開封後はまず最初に内容物にお間違いがないかをご確認ください。
- 開封時の本製品の匂いは、表面にコーティングした塗料の匂いです。ご使用いただくうちに徐々に匂いは薄れます、気になる場合は風通しの良いところに1週間から10日程度置いておいてください。
- 本製品のパーツの多くはMDF(中密度繊維板)を使用しており、ねじの付け外しを繰り返すと、繊維が壊れてねじ穴がつぶれる場合がございます。
- 本製品の一部に使用している天然木のパーツは、木目や色合いが商品によって異なります。また多少の反りやひび割れが生じる場合があります。
- 組立は必ず大人の方が行ってください。
- 組立の際は、本体や床などにキズが付かないように必ず毛布やクッション性のあるマットの上で組み立ててください。
- 組立の際は接合部分に指や手を挟まないように注意ください。
- 本製品にはクーリングオフが適用されませんのでご注意ください。
- 開封後、製品の梱包材はお子さまが誤って口に入れたりしないよう、手の届くところに放置しないでください。
- 未使用品であっても、お客様都合による返品にかかる送料、及び事務手数料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

商品使用上のご注意とお願い

- お子さまがご使用になる際は、必ず保護者の監視のもとで安全にご使用ください。
- ご使用になる前に、ネジの緩みがないか十分にご確認ください。破損、故障等した状態で使用しないでください。
- 設置場所は、水平で平坦な場所で使用してください。
- 本製品はMDFを多く使用しています。コーティングを施していますが、MDFは湿度の高い場所で保管すると、カビや腐食が発生する恐れがあります。
- 塗料は塩化ビニル製品やゴム製品などに含まれる可塑剤に反応し、溶解してしまう恐れがございます。可塑剤はゴムボールやスティックのりプラスチック消しゴム等にも含まれている場合がございますので、ご使用の際はご注意ください。
- 洗剤等のご使用は、ニス等の剥れや木材の変色の原因となりますのでおやめください。
- 火災や事故の危険性がありますので、電気ストーブやガスの火などの火気または高熱を発するものに近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所や加湿器のスチームやエアコンの風が直接当たる場所でのご使用はおやめください。反りや割れの原因となります。
- 素材の特性上、構造上避ける事のできないキズやへコミが生じることがございます。お届け前に検品しておりますが、万が一ささくれ等が生じた場合、ケガの恐れがございますので1200~1500番程度のサンダーペーパーで木目に沿って軽く研磨して下さい。
- 本製品の周辺には危険物を置かないでください。
- 小さな部品をお子さまが口に入れないよう、ご注意ください。
- 転倒の恐れがありますので、踏み台にしたり上に立たないでください。
- ぶら下がったりよじ登ったりしないでください。
- 扉の開閉時には、手や指を挟まないようにご注意ください。
- 定期的に(二週間に一度)、ネジの緩みがないかご確認ください。
- 本製品は室内専用です。

商品のお手入れについて

製品は適切にお手入れをすることで、壊れにくく長持ちします。大切なお子様がご使用されるものですので、下記の方法でこまめにお手入れをし、安全かつ清潔にお使いください。

- 本製品が濡れた場合は、速やかに水分を拭き取ってください。
- 軽い汚れの時は、乾いた布やタオルで拭き取ってください。汚れが強い場合はお湯を湿らせた布やタオルを固く絞って汚れを拭き取ったあと、日陰でしっかりと自然乾燥をしてください。
※ひび割れの原因となりますので直射日光での乾燥はお避け下さい。
- 表面が毛羽立ってきたり、黒ずんできた場合は目の細かいサンダーペーパー(1200~1500番程度)で軽く磨いてください。サンダーペーパーをかけた後は、よく粉を落とし、固く絞った布やタオルで拭いてから、よく乾燥させてください。
※塗装を施された(色つき)箇所は、塗装が落ちますのでやすり掛けはしないでください。
- 除光液やベンジン、シンナー等の薬品や化学雑巾の使用は変色や色はげの原因になりますので絶対におやめください。

本製品のカテゴリである『Second Line - セカンドライン -』の製品は、初期不良の場合を除き、修理や交換の対応は行っておりません。
あらかじめご了承ください。


Hoppl®
Second Line

変化する ままごとキッチン

Changing Play Kitchen

- 冷蔵庫 /FRIDGE-




組立取扱説明書



材質: MDF/ 天然木


PL 保険加入商品

各種部品




※プラスドライバーは付属しておりません。ご用意をお願いします。

付属品 たまご × 3 材質: 天然木



ネジが必要な箇所は、“実寸サイズ”のネジ図を左下に表記しております。組立の参考としてご覧ください。



HOPPLのYoutube公式チャンネルで組立方法を解説!

HOPPL Official



LINE 公式アカウント

HOPPLの直営店限定のセールやイベント等のお得な情報を配信中。

友だち追加は右の二次元コードから→



@hoppl

Hoppl®

製造元

株式会社 Noz (ノーズ)

〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町 2-10


TEL : 0120-156-563

MAIL : info@hoppl.jp

URL : <https://hoppl.jp/>




1 ①の角材部分に②、③を溝がある面を内側に取り付けます。この時、①は磁石がある面を上にします。




C ×4

2 ②と③にある長い溝に、④を差し込みます。本体の外側に黒板の面が見えるようにします。




3 ②と③の中央にある穴に合わせて⑤を取り付けます。この時、⑤は磁石がある面を上にします。




B ×4

4 ⑥に⑦を取り付けます。





A ×4

5 本体の底面に、④で組み立てたパートを取り付けます。




B ×4

6 ③に付いている金具に⑧、⑨を取り付けます。




D ×8

7 本体の内側にある溝に⑩を差し込みます。⑨の内側に⑪、⑫、⑬を取り付けます。



8 左右にある2つの穴に⑭、⑮を取り付けます。好みに合わせて付け替えることも可能です。



使い方

