

重要 読み返せるように保管しておいてください。

※ご使用前に必ずお読みください。

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただきまして、正しいお取り扱いをお願いいたします。

安全にお使いいただくための注意点・禁止事項

開封から組み立てに関するご注意

- 開封後は、内容物に不足や誤りがないかご確認ください。
- 開封時に感じられる匂いは、表面にコーティングした塗料によるものです。ご使用いただくうちに徐々に匂いは薄れますが、気になる場合は風通しの良いところに1週間から10日程度置いてください。
- 本製品のパーツの多くはMDF(中密度繊維板)を使用しており、ネジの付け外しを繰り返すと、繊維が崩れてネジ穴がつぶれる場合がございます。
- 本製品の一部に使用している天然木のパーツは、木目や色合いが商品によって異なります。また多少の反りやひび割れが生じる場合があります。
- 製造および梱包工程上、本体に微細な傷や汚れが生じる場合がございますが、品質や機能には影響ございません。
- 組み立ては必ず大人の方が行ってください。
- 組み立ての際は、本体や床などに傷が付かないように必ず毛布やクッション性のあるマットの上で組み立ててください。
- 組み立ての際は、接合部分に指や手を挟まないようにご注意ください。
- 本製品は、クーリングオフの適用対象外です。あらかじめご了承ください。
- 開封後、製品の梱包材はお子さまが誤って口に入れたりしないよう、手の届くところに放置しないでください。
- ※未使用品であっても、お客様都合による返品にかかる送料、及び事務手数料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

注意 組み立て後の返品・交換は受けできません。必ず組み立て前に、製品に不備がないかご確認ください。

商品使用上のご注意とお願い

- お子さまがご使用になる際は、必ず保護者の監視のもとで安全にご使用ください。
- ご使用になる前に、ネジの緩みがないか十分にご確認ください。破損、故障等した状態で使用しないでください。
- 設置場所は、水平で平坦な場所でご使用ください。
- 本製品は、MDFを多く使用しています。コーティングを施していますが、MDFは湿度の高い場所で保管すると、カビや腐食が発生する恐れがあります。
- 塗料は、塩化ビニル製品やゴム製品などに含まれる可塑剤に反応し、溶解してしまう恐れがございます。可塑剤は、ゴムボールやスティックのり、プラスチック消しゴム等にも含まれている場合がございますので、ご使用の際はご注意ください。
- 洗剤等のご使用は、ニス等の剥がれや木材の変色の原因となりますのでおやめください。
- 火災や事故の危険性がありますので、電気ストーブやガスの火などの火気または高熱を発するものに近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所や、加湿器のスチーム・エアコンの風が直接当たる場所での使用はおやめください。反りや割れの原因となります。
- 素材の特性上、構造上避けることのできない傷やヘコミが生じることがございます。お届け前に検品しておりますが、万が一、天然木パーツにささくれなどが生じた場合、ケガの恐れがございますので1200～1500番程度のサンドペーパーで木目に沿って軽く研磨してください。
- 本製品の蛇口パーツには、吸盤を使用しています。吸盤は真空の力を利用して取り付けるため、空気が入り込むと外れやすくなります。接着面や吸盤に汚れやほこりが付着していると、十分に吸着しません。
- 本製品の周辺には、危険物を置かないでください。
- 小さな部品をお子さまが口に入れないよう、ご注意ください。
- 転倒の恐れがありますので、踏み台にしたり上に立たないでください。
- ふら下がったりよじ登ったりしないでください。
- 扉の開閉時には、手や指を挟まないようご注意ください。
- 定期的に(二週間に一度)、ネジの緩みがないかご確認ください。
- 本製品は、室内専用です。
- 使用上の注意をお守りいただけない場合、それにより生じた事故やケガ、損害などにつきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

商品のお手入れについて

大切なお子さまがご使用になる製品ですので、下記の方法でこまめにお手入れを行い、安全で清潔な状態を保ってご使用ください。

- 本製品が濡れた場合は、速やかに水分を拭き取ってください。
- 軽い汚れの時は、乾いた布やタオルで拭き取ってください。汚れが強い場合はお湯を湿らせた布やタオルを固く絞って汚れを拭き取ったあと、日陰でしっかりと自然乾燥をしてください。
※ひび割れの原因となりますので直射日光での乾燥はお避けください。
- 表面が毛羽だってきたり、黒ずんできた場合は目の細かいサンドペーパー(1200～1500番程度)で軽く磨いてください。サンドペーパーをかけた後は、よく粉を落とし、固く絞った布やタオルで拭いてから、よく乾燥させてください。
※塗装を施された(色つき)箇所は、塗装が落ちますのでやすり掛けはしないでください。
- 除光液やベンジン、シンナー等の薬品や化学雑巾の使用は変色や塗装の剥がれの原因となりますので絶対におやめください。
- 蛇口の吸盤に付着した汚れは、スポンジに水を含ませてなでるように拭いてください。タオルやティッシュペーパーなどで拭くと、繊維が付着してしまいます。

本製品のカテゴリである『Second Line - セカンドライン -』の製品は、初期不良の場合を除き、修理や交換の対応は行っておりません。
あらかじめご了承ください。


Hoppl[®]
Second Line

変化する ままごとキッチン

Changing Play Kitchen

- キッチン / KITCHEN -

組立取扱説明書





材質：MDF/天然木/PP

PL 保険加入商品

各種部品

開封後は、内容物に不足や誤りがないかご確認ください。

本体や床などに傷が付かないように、必ず毛布やクッション性のあるマットの上で組み立ててください。




※プラスドライバーは付属しておりません。ご用意をお願いします。

付属品

材質：天然木/バイオプラスチック/ポリエステル



ネジが必要な箇所は、“実寸サイズ”のネジ図を表記してあります。組み立ての参考としてご覧ください。



プラスドライバー 六角レンチ

HOPPL の Youtube 公式チャンネルで
組み立て方法を解説！

HOPPL Official



LINE 公式アカウント

HOPPL の直営店限定のセールやイベント等のお得な情報を配信中。

友だち追加は右の二次元コードから➡



@hoppl

Hoppl[®]

製造元
株式会社 Noz (ノーズ)
〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町 2-10
TEL：0120-156-563
MAIL：info@hoppl.jp
URL：https://hoppl.jp/


MADE IN CHINA




注意 組み立て後の返品・交換はお受けできません。必ず組み立て前に、製品に不備がないかご確認ください。

ポイント ネジは全て仮締めし、最後に全体を増し締めしてください。


1 ①の角材が付いている面を上にします。
角材に②、③、④を取り付けます。




2 ②と③にある溝に沿って、⑤を差し込みます。




3 先に⑬を⑥に⑩ネジで取り付けます。
その後、⑥を②に⑧ネジで取り付けます。





4 ⑦に⑧を取り付けます。




5 本体の前後の向きを変え、⑨を取り付けます。
その上から④で組み立てたパーツを取り付けます。




6 本体の上下の向きを変え、⑩を2枚取り付けます。次に本体の前後の向きを変え、⑪を取り付けます。



7 左右どちらかの2つの穴に、⑫を取り付けます。




8 ①の穴に⑭をはめ、その上から⑮を乗せます。
⑯は⑪の溝に差し込みます。
⑰は底面が吸盤になっていますので、お好みの位置に
設置してください。
最後にネジの増し締めをして完成です。



使い方

【おままごとキッチン】としての使用



【収納キャビネット】としての使用

